

IPv4-adres automatisch instellen

[Terug naar overzicht](#)

Als u een netwerk omgeving gebruikt waarmee IP-adressen automatisch worden toegewezen, zoals een netwerk met een router (een DHCP-server), kunt u het apparaat automatisch instellen voor het verkrijgen van een IPv4-adres. Met deze instelling verkrijgt het apparaat automatisch een IP-adres nadat er enkele ogenblikken verbinding is gemaakt met het netwerk. De standaardinstelling is <Uit>.

Opmerking

-  Het IP-adres dat momenteel aan het apparaat is toegewezen, kan worden gewijzigd als de server of het apparaat opnieuw wordt gestart. Controleer in deze gevallen het IP-adres en voer de nodige instellingen door. Daarnaast hebben de meeste routers functies waarmee specifieke IP-adressen kunnen worden toegewezen, zelfs in een DHCP-omgeving. We raden het gebruik van deze functies aan.

1. Druk op  [Main Menu] (Hoofdmenu).
2. Druk op de rechterselectietoets om <Extra functies> te selecteren.
3. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <Systeembeheer inst.> te selecteren en druk vervolgens op [OK].

Als er een scherm verschijnt waarin u wordt gevraagd de ID systeembeheerder en het Systeemwachtwoord in te voeren, voert u de ID systeembeheerder en het Systeemwachtwoord in met  -  (numerieke toetsen) en drukt u op  (Aanmelden/afmelden).
4. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].
5. Controleer het bericht op het display en druk op de rechterselectietoets om <Gereed> te selecteren.
6. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <TCP/IP instellingen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].
7. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <IPv4 instellingen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].
8. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <IP adresinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].
9. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <Automatisch verkrijgen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].
10. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om het gewenste protocol te selecteren en druk vervolgens op [OK].

- <DHCP>: De machine verkrijgt de benodigde informatie voor communicatie via DHCP.
- <BOOTP>: De machine verkrijgt de benodigde informatie voor communicatie via BOOTP.
- <RARP>: De machine verkrijgt de benodigde informatie voor communicatie via RARP.

11. Gebruik - (numerieke toetsen) om het IP-adres te selecteren en druk vervolgens op [OK].

De instellingen die in deze stap worden ingevoerd, worden gebruikt als de machine de benodigde informatie voor communicatie niet kan verkrijgen via DHCP, BOOTP of RARP.

12. Gebruik - (numerieke toetsen) om het subnetmaskeradres te selecteren en druk vervolgens op [OK].

De instellingen die in deze stap worden ingevoerd, worden gebruikt als de machine de benodigde informatie voor communicatie niet kan verkrijgen via DHCP, BOOTP of RARP.

13. Gebruik - (numerieke toetsen) om het Gateway adres te selecteren en druk vervolgens op [OK].

De instellingen die in deze stap worden ingevoerd, worden gebruikt als de machine de benodigde informatie voor communicatie niet kan verkrijgen via DHCP, BOOTP of RARP.

14. Druk op [Main Menu] (Hoofdmenu) om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu.

15. Start het apparaat opnieuw op.

Schakel de machine uit en wacht tenminste 10 seconden voordat u deze weer inschakelt.

Ga naar '[IPv4-adresinstellingen controleren](#)'.

 [Terug naar boven](#)