

Netwerkverbinding controleren (IPv4)

[Terug naar overzicht](#)

Volg de onderstaande procedure om te controleren of de IPv4-netwerkverbindingen goed zijn ingesteld.

1. Druk op  [Main Menu] (Hoofdmenu).

2. Druk op de rechterselectietoets om <Extra functies> te selecteren.

3. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <Systeembeheer inst.> te selecteren en druk vervolgens op [OK].

Als er een scherm verschijnt waarin u wordt gevraagd de ID systeembeheerder en het Systeemwachtwoord in te voeren, voert u de ID systeembeheerder en het Systeemwachtwoord in met  -  (numerieke toetsen) en drukt u op  (Aanmelden/afmelden).

4. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <Netwerkinstellingen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].

5. Controleer het bericht op het display en druk op de rechterselectietoets om <Gereed> te selecteren.

6. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <TCP/IP instellingen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].

7. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <IPv4 instellingen> te selecteren en druk vervolgens op [OK].

8. Gebruik [▼], [▲] of  (bladerwiel) om <PING commando> te selecteren en druk vervolgens op [OK].

9. Gebruik  -  (numerieke toetsen) om het gewenste IPv4-adres dat in het netwerk bestaat, in te voeren en druk vervolgens op [OK].

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt <Respons van host ontvangen.> weergegeven. Wanneer geen verbinding tot stand is gebracht, wordt <Geen respons van de host.> weergegeven. Controleer of de netwerkinstellingen correct zijn.

 Als u de starttijd van de netwerkfunctie van de machine instelt volgens de procedure in '[Starttijd instellen](#)', voer het PING-commando dan pas uit nadat de tijd die is ingesteld als de starttijd, is verstreken.

 Als u de machine aansluit op een schakelende hub, kan deze misschien geen verbinding tot stand brengen met een netwerk, ook al zijn de netwerkinstellingen correct. Dit probleem kan worden opgelost door de start van de netwerkcommunicatie voor het apparaat uit te stellen. Zie '[Starttijd instellen](#)' voor informatie over het instellen van de starttijd.

10. Druk op  [Main Menu] (Hoofdmenu) om terug te keren naar het scherm Hoofdmenu.

Als u de functies Afdrukken, Faxen vanaf de pc of Scan op afstand wilt gebruiken, moet u de stuurprogramma's installeren. Ga verder naar 'Computers en software instellen' in de Beknopte

handleiding om de installatieprocedure te bekijken.

- Als u de functies Scannen naar e-mail en I-Fax wilt gebruiken, gaat u verder naar '[Scannen instellen op e-mail en I-Fax](#)' om de instelprocedure te bekijken.
- Als u de functie Scannen naar fileserver (FTP) wilt gebruiken, gaat u verder naar '[Bestandsserver instellen \(FTP\)](#)' om de instelprocedure te bekijken.
- Als u de functie Scannen naar fileserver (Bestandsdeling) wilt gebruiken, gaat u verder naar '[Bestandsserver instellen \(bestandsdeling\)](#)' om de instelprocedure te bekijken.

 [Terug naar boven](#)
